


## スマートコンセント・ スタートアップガイド




スマートコンセント  
(Meross WIFI スマートプラグ)

### 2. スマートコンセントをコンセントに差し込む

スマートコンセントを差し込むと側面のボタンを押しオンにします。  
このボタンがスマートコンセント自体のオン・オフのボタンになります。

ボタンを押すと、ボタンの下にある LED が緑色かオレンジ色に点灯します。  
オレンジ色と緑色が交互に点灯している状態が設定のモードになります。  
スマートフォンのアプリから設定します。



### スマートフォンのアプリからスマートコンセントの設定

スマートコンセントの設定方法を紹介していきます。  
全体的な流れは、


1. アプリをダウンロード
2. スマートコンセントをコンセントに差し込む
3. スマートフォンのアプリから設定
4. 割り当てを設定して完了

とても簡単にできます。

必要なものは、スマートフォン、本体、家の Wi-Fi の  
パスワードの3つで設定できます。

### 3-1. スマートフォンのアプリから設定

アプリの上部にあるプラスのボタンを押すと  
デバイスの種類の選択が表れます。  
今回は、Smart Plug Mini を購入しているので、これを選択。



### 1. アプリをダウンロード

まずは以下のアプリをダウンロードします。  
説明書にある QR コードからでもこのアプリに関する画面が出てきます。



### 3-2.

本体がコンセントに差し込まれているかの確認画面が表れます。  
差し込んでいる場合は、次にをタップして進みます。  
ここで、LED ライトの色を確認。



### 3-3.

スマートフォンと本体との同期が始まります。  
そして、デバイスの名前を変更します。使用したい家電の名前をつけます。  
後から変更も可能です。



### 3-4.

名前を変更した後は、アイコンを選択します。  
ここで自宅のWi-Fiの選択とパスワードが必要になります。



### 3-5.


Wi-Fiのパスワードを入力するとほぼ完了です。  
そこから、一番最初の画面にSmart Plug Miniが加わっていると完了です。



## 4. 割り当てを設定して完了

スマートコンセントに詳細を設定していきます。  
アプリを起動した最初の画面にあるアイコンの上の  
ペンマークをタップします。  
そこからデバイスの設定を行います。

ここでアイコンや名称を変更することができます。



以上が、スマートコンセント・プラグ使用するための設定になります。

スケジュール設定を押してください。

〇〇分後に自動オフを選択し、任意の分数を設定してください。  
例)  
10分に設定する場合は、0時間10分に設定します。  
次へを押して、ルーチンに10分後オフと名前をつけます。

スケジュールのオン / オフを選択し、設定します。  
スマートコンセントを選びます。  
オンを押すと、曜日と時刻が設定できます。

例)  
月曜日から金曜日で、朝8時から運転開始  
月曜日から金曜日を選択し、8時00分に設定します。  
次へを押して、ルーチンに8:00と名前をつけます。

オンの時刻を追加設定すると、複数の間欠運転プログラムが設定できます。

詳しくは、スマートコンセントメーカーのホームページを、ご確認ください。