


# スタートアップガイド (運転開始の手順)

空間除菌システムを導入頂き、ありがとうございます。

本製品は、出荷前に全数動作確認を行っております。排水ドレインなどに、少量の水が残っている場合がございます。

出荷前確認の証として、ご理解頂きますようお願い致します。

付属品 ※ご購入時、スマートコンセントまたはスマートタイマーを選択



## 1 本体を含めた必要なもの


- ・ 空間除菌デバイス Devirus AC 本体
- ・ 付属品 お選び頂いたスマートコンセント (WiFi環境のみ対応) または、スマートタイマー  
10Lポリタンク / 1000ml計量ジョッキ / 取り扱い説明書
- ・ 購入品 亜塩素酸水 (クロラス除菌ウォーター)

## 2 希釈溶液を作る

- 1 計量ジョッキに、亜塩素酸水を250ml入れ、ポリタンクに注ぎます。
- 2 亜塩素酸水の入ったポリタンクに、水道水または、ROろ過水をポリタンクの肩あたりまで注ぎます。  
これで、40倍希釈された、亜塩素酸水 (200ppm) が、出来上がります。  
※希釈溶液を200ppm未満の濃度で使用すると、ネブライザータンク内に、一般細菌が増える場合があります。  
推奨濃度 (200ppm) 以外でご使用される際は、サービスセンター (03-6910-0698) にご相談ください。

## 3 デバイス本体の上部にあるカバーを開け、給水栓を外す。 ポリタンクを持ち上げて、ノズルを給水口に差し込み、希釈溶液を入れます。

デバイス本体のタンクは10Lです。残り少なくなったら、注ぐ量を調整してこぼれない様に注意してください。



## 4 デバイス本体のコンセントを差し込み、主電源をオンにすると上部全面に青ランプが点灯。


デバイス本体の電源プラグをコンセントに差し込み、主電源をオンにすると上部全面に青ランプが点灯します。  
上部のタンクからネブライザーケースに希釈溶液が入ります。定量の希釈溶液が入ると運転が開始され、霧が発生します。主電源をオンにしてから、30分から40分で運転が開始されます。  
※上部タンクが満水状態でない場合は、それ以上の時間が掛かる場合があります。

## 5 お選び頂いたスマートコンセントまたは、スマートタイマーを設定する。

注意1) スマートコンセントは、WiFiの環境がない場合は、使用ができません。  
WiFiの環境がない場合は、スマートタイマーでご使用ください。  
それぞれの設定は、製品の取り扱い説明書の記載に合わせて設定してください。  
お問い合わせは、03-6910-0698まで、お電話ください。

## 6 設定されたスマートコンセントまたは、スマートタイマーを、AC100Vコンセントに差し込み、 それにデバイス本体の電源を差し込む。本体の主電源をオンにする。

デバイス本体の電源を差し込む。本体の主電源をオンにする。  
スマートコンセントまたは、スマートタイマーの設定に合わせて、運転が開始されます。



## 7 希釈液タンクに溶液が無くなると、本体上部前面に赤ランプが点灯し、運転が停止されます。

主電源をオフにし、希釈液を注ぎ、主電源をオンにすると、赤ランプが消えて運転が開始されます。

## 8 メンテナンスとして、下側のドレインキャップを外し、排水してください。

30cm程度の台の上に置き、バケツなどを準備して、ドレインキャップを外すと排出されます。  
排出量は、約2.5Lです。排出した水に汚れがある場合があります。希釈する水道水に含まれる金属元素 (ミネラル成分) や、水垢が凝縮されたものです。ご使用環境や設定、水道水の水质により異なりますが、1ヶ月から2ヶ月を目安に、ドレインからの排水を行ってください。